

Mathis 正式 APP 基础测试

仅使用正式 APP 和用户可见现象；覆盖发现、连接、实时数据、通道映射、探针同步和重连，不包含 OTA。

用例编号	需求编号	优先级	测试项目	前置条件	详细步骤	通过标准	本轮可执行性	实际结果	结果	证据/照片编号	问题说明	复测结果
APP-01	BLE基础	P0	APP 可发现控制器	控制器已进入蓝牙配对模式；手机蓝牙开启。	打开正式 APP 的添加/连接设备页面并开始搜索。	APP 能在配对有效期内发现目标控制器；列表中不会把同一控制器重复显示为多个设备。	可执行					
APP-02	c/d	P0	APP 首次连接成功	APP 已发现目标控制器。	选择控制器并完成 APP 提示的连接流程。	APP 进入已连接状态且无持续报错；控制器蓝牙图标由闪烁转为常亮。	可执行					
APP-03	d	P0	连接状态双向一致	APP 已连接。	同时观察 APP 连接状态和控制器蓝牙图标 30 秒。	APP 全程显示已连接，控制器蓝牙图标全程常亮，两端无一端已连、一端未连的不一致。	可执行					
APP-04	BLE监测	P0	实时温度自动更新	APP 已连接，至少一路温度有效。	轻微改变可安全改变的探针或主通道温度，观察 APP 2 分钟。	APP 无需手动刷新即可持续更新温度；数值变化方向与控制器一致，无长时间冻结。	可执行					
APP-05	f/g/h	P0	四路通道名称与映射	APP 已连接；三路主温度有效。可插入探针。	记录 Cavity、O/Left、D/Right；插入探针后记录 Probe。用控制器图标和环境温度变化辅助识别。	APP 的 Cavity、Left/O、Right/D、Probe 不互换；探针未连接时 Probe 明确显示不可用而非旧值。	可执行					
APP-06	f/g/h	P0	APP 与控制器当前温度一致	APP 已连接，控制器显示某一路有效温度。	依次切换 O、Cavity 和 Probe；每次稳定后同时截图 APP 对应通道与控制器。	同一通道在同一时刻显示数值一致；若 APP 固定用 °C，则按相同四舍五入规则换算后数字一致。	可执行					
APP-09	g	P0	探针插拔在 APP 中同步	APP 已连接。	插入探针并等待 APP 更新；记录温度后拔出探针。	插入后 APP 出现有效 Probe 温度；拔出后 Probe 变为未连接/不可用，不继续显示旧的有效温度。	可执行					
APP-10	k	P0	APP 断线和重连	APP 已连接。	关闭手机蓝牙或强制结束 APP，确认断线；重新开启蓝牙和 APP 并重连。	断线时控制器图标闪烁；重新连接成功后图标常亮，APP 恢复实时温度且无需重启控制器。	可执行					
APP-12	BLE基础	P1	控制器重启后重新连接	APP 曾成功连接过控制器。	正常关机再开机；重新进入配对并从 APP 连接。	APP 能再次找到并连接同一控制器，连接后实时温度恢复。	可执行					